


Auslegung Temperatur Programm	PRIMÄR °C	SEKUNDÄR °C
	90/60	55/80
		50/70
	90/50	45/65
		45/78
	80/50	45/64
45/70		

Bei unseren Standart Stationen sind die Anschlüsse primär rechts und sekundär links oben positioniert. Anschlüsse können auf Wunsch auch anders positioniert werden.

ACHTUNG: Siemens (Landis) Wärmehähler sind im Preis inbegriffen.
Regler müssen separat bestellt werden und sind im Preis nicht inkludiert.

hü	KF-Komfort	Komfort Hausübergabestationen				
	Artikel	Leistung	Rohr DN		WMZ m³	Preis
			prim	sek		€/Stk
	kf-010	10 KW	20	20	1,5	3.150,00
	kf-015	15 KW	20	20	1,5	3.150,00
	kf-020	20 KW	20	20	1,5	3.150,00
	kf-030	30 KW	25	25	1,5	3.200,00
	kf-050	50 KW	25	32	2,5	3.300,00
	kf-060	60 KW	25	32	2,5	3.900,00
	kf-080	80 KW	32	32	3,5	4.500,00
	kf-100	100 KW	32	40	3,5	5.000,00
	kf-120	120 KW	40	40	6,0	5.200,00

Preise bei Temperaturprogramm
90/60 - 55/80

Andere Temperaturen auf Anfrage


Unsere Komfort-Hausübergabestationen können bis 120 KW in einem pulverbeschichteten Blechkasten montiert werden.

Dies ist durch unseren platzsparenden

KHS-Anschlußblock möglich.

Im Lieferumfang enthalten sind:

Übergabestation: Blechschrank, Plattentauscher, Ultraschallwärmemengenzähler, Kombiventil mit EL-Stellantrieb, AS-Schmutzfänger, Anschlußblöcke, Thermometer, Manometer, Entleerungshähne auch zur Entlüftung, Sicherheitsventil, messing Schmutzfänger, Isolierung und 2 Absperrkugelhähne, alle erforderlichen Tauchhülsen und Fühlerkabel, Außenfühler und Betriebsanleitung. OHNE REGLER!

hü	MICRO-Haus	Micro Hausstation				
	Artikel	Leistung	Rohr DN		WMZ m³	Preis
			prim	sek		€/Stk
	mic-010	10 KW	3/4"	3/4"	0,6	1.600,00
	mic-015	15 KW	3/4"	3/4"	0,6	1.600,00
	mic-018	18 KW	3/4"	3/4"	0,6	1.600,00
	mic-020	20 KW	1"	1"	1,0	1.950,00
	mic-025	25 KW	1"	1"	1,0	1.950,00
	mic-030	30 KW	1"	1"	1,0	1.950,00

Unsere Micro-Hausstationen

finden trotz komplett Ausstattung in einem kleinen 60x60cm Blechkasten platz. Bestens geeignet sind unsere Microstationen für den Einbau im Wohnungsbereich

Im Lieferumfang enthalten sind:

Übergabestation: Blechschrank, Wärmemengenzähler, Ventil mit EL-Stellantrieb, Schmutzfänger, Thermometer, Sicherheitsventil und Absperrkugelhähne alle erforderlichen Tauchhülsen, Fühlerkabel und Betriebsanleitung. OHNE REGLER!